

GRAND

Vari & Vari Pro

Asennus-, käyttö- ja
huolto-opas



Chiller Oy ei ole vastuussa mistään tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista. Loppukäyttäjä on vastuussa laitteen asianmukaisesta ja turvallisesta toiminnasta. Sähköosien kanssa työskentely on luvanvaraista. Noudata aina voimassa olevia kansallisia lakeja, asetuksia ja standardeja.

Chiller Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin.

GRAND Vari™ on Chiller Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki oikeudet pidätetään © Chiller Oy 2020.

Chiller Oy

Osoite: Louhostie 2, FI-04300 Tuusula
Suomi

Puhelin: +358 9 274 7670

Sähköposti: info@chiller.fi

Internet: www.chiller.eu

Hyväksynät ja versiohistoria

VERSIO	PVM	MUUTOKSEN KUVAUS	HYVÄKSYNYT
A	25.05.2020	Ensimmäinen julkaisu	MH

Sisältö

1 Yleistä	4
1.1 Tietoa tästä käyttöoppaasta	4
1.2 Takuu	4
1.3 Laitteen tarkastus	4
1.4 Muut asiakirjat	5
2 Turvallisuus	6
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet	6
2.2 Turvallisuuteen liittyvät merkit	6
2.3 Turvallisuussymbolit	6
3 Laitteen yleiskatsaus	8
3.1 Laitteen esittely	8
3.2 Laitteen mitat	9
3.3 Tyypikilpi	10
3.4 Automaatiovaihtoehdot ja ohjausliitännät	11
3.4.1 Vari-vaihtoehto	11
3.4.2 Vari Pro -vaihtoehto	12
4 Laitteen asennus	14
4.1 Yleiset asennusohjeet	14
4.2 Asennuspaikan valinta	14
4.3 Ilmakanavan kauluksen poistaminen	16
4.4 Laitteen asentaminen	17
4.5 Vesiliitännöiden tekeminen	20
4.6 Kondenssiveden viemäroinnin asentaminen	21
4.6.1 Viemärointi ilman kondenssivesipumppua	21
4.6.2 Viemärointi kondenssivesipumpulla (valinnainen)	22
4.7 Sähköliitännöiden tekeminen	25
4.8 Ulkoisen valuma-altaan asentaminen	26
4.9 Raitisilmaliitännän asentaminen	26
4.10 Säleikön asentaminen	27
4.11 Kondenssivesipumpun testaus	28
5 Laitteen käyttö	30
5.1 Laitteen ohjaaminen	30
6 Laitteen huolto	31
6.1 Huoltoaikataulu	31
6.2 Säleikön puhdistaminen	31
6.3 Suodattimen poistaminen	32
6.4 Suodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen	33
6.5 Huoltoluukun avaaminen	34
6.6 Kondenssivesialtaan puhdistaminen	35
LIITE A: Vari-vaihtoehdon ohjausliitännät	38
LIITE B: Vari Pro -vaihtoehdon rekisterilistaus	40
LIITE C: Vari Pro -huonesäätimellä varustetun laitteen rekisterilistaus	42

1 Yleistä

1.1 Tietoa tästä käyttöoppaasta

Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-opas on laadittu yleiseksi oppaaksi laitteen asianmukaista asennusta, käyttöä ja huoltoa varten. Kun käytät laitetta, noudata aina kuhunkin osaan liittyviä varotoimenpiteitä koskevia ohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia.

Laitte on asennettava ja sitä on käytettävä ja huollettava ammattimaisesti tavalla, josta ei aiheudu haittaa ihmisille, ympäristölle tai itse laitteelle. Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.



HUOMAUTUS

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja tutustu kaikkiin siinä annettuihin ohjeisiin ennen kuin aloitat laitteen asentamisen, käytön tai huollon.

Säilytä käyttöopas myöhempiä tarvetta varten.

1.2 Takuu

Tämän laitteen takuu perustuu Chiller Oy:n takuehtoihin.

Takuu raukeaa, mikäli:

- tuotetta muutetaan tai korjataan ilman Chiller Oy:ltä saatua kirjallista suostumusta
- laitteen parametreja muutetaan ilman lupaa
- laitteen konfiguraatiota muutetaan
- asennuspaikka, laitteen liitännät, asennusalue tai asennusmenettelyt eivät ole näiden ohjeiden mukaisia
- tässä asennus-, käyttö- ja huolto-oppaassa annettuja ohjeita ei noudateta.

Takuu ei korvaa vahinkoja, mikäli:

- käyttäjä ei noudata valmistajan ohjeita
- laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen vastaisesti ja siitä aiheutuu vahinkoa laitteelle
- laitetta ei huolleta tässä oppaassa annetun aikataulun ja ohjeiden mukaisesti.

Huomaa! Takuuvaatimukset käsitellään vain, mikäli laitteen tyyppi ja sarjanumerot (katso Kohta 3.3 Tyypikilpi) ilmoitetaan valmistajalle kirjallisesti.

1.3 Laitteen tarkastus

Laitteet toimitetaan tehtaalta koottuina (lukuun ottamatta joitakin lisävarusteita), johdotettuina ja testattuina. Joidenkin mallien säleikön osa toimitetaan erillisessä pakkauksessa. Tämä osa kiinnitetään alaslasketun katon alapintaan laitteen asennuksen jälkeen.

Kun vastaanotat laitteen:

1. Tarkista, että toimitus ja tilaus vastaavat toisiaan.
2. Tarkista, että toimituksen sisältö vastaa tilausta.
3. Tarkasta kaikki toimitetut tuotteet huolellisesti.
 - a. Mikäli tuotteissa on kuljetusvaurioita, ilmoita niistä kuljetusliikkeelle ja myyjälle.
 - b. Kirjaa kuljetusvauriot rahtikirjaan.
 - c. Lähetä vaurioita koskeva valitus kuljetusyhtiölle 24 tunnin sisällä toimituksesta.

1.4 Muut asiakirjat

Laitteen mukana toimitetaan tämän käyttöoppaan lisäksi laitekohtainen johdotuskaavio.

Jos tarvitset uuden johdotuskaavion, voit tilata sen. Ilmoita tilausta tehdessäsi laitteen tyyppikilpeen merkitty sarjanumero (katso *Kohta 3.3 Tyyppikilpi*).

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Laite on suunniteltu siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai riskiä ihmisille, mikäli:

- Laite asennetaan ja sitä käytetään ja huolletaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Laitteeseen ei tehdä mitään rakenteellisia muutoksia.

2.2 Turvallisuuteen liittyvät merkit

Nämä ovat tässä käyttöoppaassa käytetyt turvallisuuteen liittyvät merkit.



VAARA

VAARA viittaa vaaraan, johon liittyy korkea riski ja joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, mikäli sitä ei vältetä.



VAROITUS

VAROITUS viittaa vaaraan, johon liittyy keskitason riski ja joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, mikäli sitä ei vältetä.



HUOMIO

HUOMIO viittaa vaaraan, johon liittyy alhainen riski ja joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean vamman, mikäli sitä ei vältetä.

Huomaa! Huomautuksia käytetään tärkeiden tietojen ja hyödyllisten vinkkien antamiseen.

2.3 Turvallisuussymbolit

Vaarasympoolit

Nämä symbolit viittaavat vaaralliseen tilanteeseen tai toimenpiteeseen. Symboleja käytetään varoittamaan tilanteista, jotka voivat aiheuttaa ympäristö- ja henkilövahingon.

	Yleinen varoitusmerkki
	Sähköiskun vaara

Kiellettyjen toimenpiteiden symbolit

Näitä symboleja käytetään varoituksissa ja huomautuksissa varoittamaan toimenpiteestä, jota ei pitäisi toteuttaa. Kiellettyjen toimenpiteiden symbolit on esitetty alla.

	Rajoitettu pääsy
	Ei saa koskea

Pakollisten toimenpiteiden symbolit


Näitä symboleja käytetään varoituksissa ja huomautuksissa kertomaan toimenpiteestä, jonka toteuttaminen on pakollista. Pakollisten toimenpiteiden symbolit on esitetty alla.

	Lue käyttöopas tai ohjeet
--	---------------------------

3 Laitteen yleiskatsaus

3.1 Laitteen esittely


GRAND-puhallinpatteri on suunniteltu huoneilmastointiin, ja se on varustettu raitisilmaliitännällä. Laitteesta on saatavana kaksi kokovaihtoehtoa, Grand 70 ja Grand 100. Laitteesta on saatavana myös kaksi automaatiovaihtoehtoa, Vari ja Vari Pro.



Kuva 1: Laitteen yleiskatsaus

1. Patteri ja puhallin (laitteen sisällä)
2. Vesiliitännät
3. Ulkoinen valuma-allas
4. Vapaan kaadon poistoyhde (valinnainen, jos laitetta ei ole varustettu kondenssivesipumpulla)
5. Kondenssivesipumpun poistoaukko (valinnainen)
6. Sähkörasia
7. Raitisilmaliitäntä, Ø 125 mm
8. Kaulus
9. Huoltoluukku
10. Säleikkö

Laite ohjaa ilman huoneeseen säleikön yläpuolen kautta (sininen nuoli) ja palauttaa ilman takaisin laitteeseen säleikön alapuolen kautta (punainen nuoli). Laitteen sisällä on erotinlevy, joka erottaa ilmavirrat.



Kuva 2: Ilmavirtojen suunnat


**HUOMIO**

Älä koskaan poista erotinlevyä. Jos poistat levyn, laite ei toimi asianmukaisesti eikä ilma virtaa oikein. Katso lisätiedot *Kohdasta 4.4 Laitteen asentaminen*.


3.2 Laitteen mitat

Laitteesta on saatavana kaksi kokoa, Grand 70 ja Grand 100.

Huomaa! Mitat ovat viitteellisiä. Chiller Oy pidättää oikeuden tehdä niihin muutoksia. Tarkista todelliset mitat tilausasiakirjoista.



Kuva 3: Grand 70 -laitteen päämitat



Kuva 4: Grand 100 -laitteen päämitat

3.3 Tyypikilpi

Laitteessa on kaksi tyypikilpeä, jotka sijaitsevat imaukossa ja laitteen takapuolella olevan sähkörasian vieressä. Imaukon tyypikilpi tulee näkyviin, kun imusäleikkö ja -suodatin poistetaan.

Huomaa! Tallenna tyypikilven tiedot laitteen tietokorttiin ja arkistoi se huolellisesti. Laitteen tyyppi ja sarjanumerot ovat tarpeen laitteen tunnistusta varten, kun esimerkiksi tilataan varaosia.

Sarjanumero tarvitaan aina huoltoa tai varaosia tilattaessa. Tilausta ei voi tehdä, jos sarjanumero ei ole tiedossa.

Tyypikilvessä annetaan seuraavat laitteen tiedot:

TYPE	Laitteen tyyppi	Mukaan lukien lisävarusteet (18 merkkiä, sisältää kirjaimia ja numeroja)
SER.NR.	Laitteen sarjanumero	Seitsemän (7) numeron yhdistelmä
POWER	Virran tyyppi	230 VAC, 50 Hz
INPUT	Sähkötiedot	Ottoteho watteina ja virta ampeereina, maks. arvot*: GRAND 70 / 73 W, 0,76 A GRAND 100 / 78 W, 0,76 A
MANUF.DATE	Valmistuspäivä	
*Laitteen todellinen ottoteho on yleensä maksimiarvon alapuolella. Tarkempien tietojen saamista varten voit ottaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään.		

Chiller
CE

Type

Ser.Nr.

Power

Manuf.date
DD/MM/YYYY

Input
Chiller Oy
Louhostie 2
04300 Tuusula
Finland

Kuva 5: Esimerkki tyypikilvestä

3.4 Automaatiovaihtoehdot ja ohjausliitännät

Laitteesta on saatavana kaksi automaatiovaihtoehtoa, Vari ja Vari Pro. Automaatiovaihtoehto valitaan laitetta tilattaessa. Toimitetun laitteen automaatiotyyppi on merkitty sen tyypikilpeen ("Type", laitteen tyyppi on joko Vari tai Vari Pro). Laitteen automaatiovaihtoehto vaikuttaa tapaan, jolla puhallinpatteria ohjataan, sekä siihen, millaisia ulkoisia varusteita laitteeseen voidaan liittää.

Huomaa! Tee aina kaikki sähköasennukset laitteen mukana toimitettujen johdotuskaavioiden mukaisesti.

Huomaa! Kun hälytyssignaali kytketään taloautomaatioon, lisää hälytysten hallintaan 30 sekunnin suodatusaika.


3.4.1 Vari-vaihtoehto

Vari-automaatiovaihtoehto tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

- Analoginen ohjaus (0–10 V ja 24 V AC/DC kaikkien tulojen kytkemiseen päälle / pois päältä)

- Soveltuu analogiseen ohjaukseen taloautomaation tai perinteisen huonesäätimen avulla
- Potentiaalivapaa hälytyskontakti, joka on auki hälytyksen aikana tai kun laitteeseen ei tule virtaa
- Ei ylimääräisiä anturituloja tai ohjausulostuloja.

Katso lisätiedot *Liitteestä A Vari-vaihtoehtoon ohjausliitännät*.



Kuva 6: Vari-ohjauskortti

Wiring

A	Alarm out	Open in alarm or no power
V+	24 VDC supply [max 100 mA]	UI power source
G0	GND	
F	Fan control Input [0-10V] *	
C	Cooling act. control input [0-10V / 24V] **	
H	Heating act. control input [0-10V / 24V] **	
1	Speed 1	24VDC inputs for fan speed selection
2	Speed 2	
3	Speed 3	
V+	24V	24VDC power supply

* Factory configured fan rpm scaling.
** Input voltage autodetected.

Kuva 7: Vari-johdotusohjeet sähkörasian kannessa


3.4.2 Vari Pro -vaihtoehto

Vari Pro -automaatiovaihtoehto tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

- Säättö tapahtuu graafisen Vari Pro -huonesäätimen avulla tai suoraan Modbus RTU:n avulla taloautomaation kautta
- 1 analoginen anturitulo (määritellään laitetta tilattaessa)
- 1 digitaalinen ohjausulostulo (määritellään laitetta tilattaessa)
- Ei analogisia ohjausvaihtoehtoja.

Huomaa! Vari Pro tarjoaa edistyskellisiä ajastettuja toimintoja, kuten venttiilin herkistys 24 tunnin välein. Laite palautuu normaalin toimintatilaan, kun ajastettu toiminto on päättynyt.

Katso lisätiedot *Liitteestä B Vari Pro -vaihtoehtoon rekisterilistaus.*



Kuva 8: Vari Pro -ohjauskortti

Wiring

Vari Pro

G	◀	24VDC UI power source	
D+		D+	Modbus RTU
D-		D-	
G0	GND	G0	
D+		D+	Modbus RTU
D-		D-	
G0	GND	G0	
DO	◀	Digital output*	24VDC general output for ext. relay or radiator actuator
G0	GND	G0	
AI	▶	Universal input*	Digital input (max 24 VDC) for control or 0-10 V measurement
G0	GND	G0	

* Factory configured

Kuva 9: Vari Pro -johdotusohjeet sähkörasian kannessa

4 Laitteen asennus

4.1 Yleiset asennusohjeet



HUOMIO

Laitteen saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö.

*Huomaa! Noudata paikallisia turvallisuusmääräyksiä aina asentaessasi, käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta.*

Kun asennat laitteen varmista, että:

- Laite asennetaan kattoon tukevasti ja että se ei aiheuta vaaraa tai haittaa kenellekään henkilölle eikä millekään kohteelle, rakenteelle tai laitteelle.
- Kaikkia valmistajan ja myyjän antamia ohjeita noudatetaan.
- Laitetta asennettaessa, nostettaessa ja siirrettäessä noudatetaan varovaisuutta.
- Paloturvallisuus ja palonsammutusvälineiden saatavuus varmistetaan hitsaus- tai juotostöitä suoritettaessa.

Huomaa! Valmistaja ei ole vastuussa, jos asennuksia ei ole tehty asennusohjeiden mukaisesti tai jos laitetta on käytetty olosuhteissa, jotka eroavat olosuhteista, jotka on määritelty Kohdassa 4.2 Asennuspaikan valinta.

Tähän laitteeseen sovelletaan ”Asenna, Käytä, Huolla” -asennuskonseptia.


Konseptin asennusjärjestys on:

- asennus kattoon
- putkiliitännät
- sähköliitännät
- ulkoinen valuma-allas
- säleikkö
- laitteen testaus ja käyttöönotto.

Huomaa! Älä poista mitään laitteen aukkojen suojuksia ennen kuin kaikki asennustyöt on suoritettu ja asennuspaikka on puhdistettu pölystä.

4.2 Asennuspaikan valinta

Kun valitset laitteen asennuspaikan, varmista, että sen ympärille jää riittävästi tilaa huoltoa varten. Huoltoalueen kokoa koskevat vaatimukset on esitetty Kuvassa 10: *Huoltoalueen vaatimukset*. Varmista myös, että alaslasketun katon alapuolella on huoltoluukku. Suositeltu vähimmäiskoko on 600 mm × laitteen leveys (700/1000 mm).



Kuva 10: Huoltoalueen vaatimukset


Huomaa! Huomioi aina paikalliset turvallisuusmääräykset ja asennusvaatimukset asennuspaikkaa valittaessa ja ennen asennuksen aloittamista.

Ota huomioon myös seuraavat seikat asennuspaikkaa valittaessa:


- Laitteen ja sen lisävarusteiden huoltotilaa ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia on noudatettava.
- Asennetun laitteen pitää olla vaakasuorassa.
- Laitetta ei saa asentaa minkään muun laitteen tai varusteen päälle.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa on läsnä syttyviä tai räjähtäviä aineita tai PVC-, EPS- tai ABS-muovia, kuparia tai alumiinia syövyttäviä ilmassa liikkuvia aineita.
- Laite on asennettava tilaan niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti sen sisällä.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa kiertoilma voi tuoda imuaukkoihin aineita, jotka estävät ilman kiertämisen (esim. rasvoja keittiöstä).
- Asennus- ja huoltotila, joka vaaditaan sähkö- ja putkiasennuksia sekä kondenssiveden viemärointiä varten.

Taulukko 1: GRAND-laitteen asennuspaikan rajoitukset

Lämpötilat	Min.	Maks.
Sisäilma	5 °C (A)	26,5 °C / 50% RH
Vesi	4 °C (B)	80 °C (C)
Etyylialkoholi (35 %)	4 °C	80 °C
Etyleeniglykoli (35 %)	4 °C	80 °C
Propyleeniglykoli (35 %)	4 °C	80 °C
Huomautukset. A Jos huoneen lämpötila on alle 0 °C, laite on tyhjennettävä vedestä ja kondenssivesi on poistettava. B Jos lämpötila on alhaisempi, on käytettävä jäätymisenestoainetta. C Veden enimmäispaine on 1000 kPa / 10 bar.		




Kuva 11: Asennusmitat, etunäkymä



Kuva 12: Asennusmitat, sivunäkymä

Katso asennusaukkojen tarkat mitat Kuvasta 13: Asennusaukkojen mitat.




Kuva 13: Asennusaukkojen mitat

	A	B	C	D	E
Grand Vari 70	665 ± 5 mm	180 ± 5 mm	720 mm	600 mm	433–483 mm
Grand Vari 100	990 ± 5 mm	180 ± 5 mm	1020 mm	600 mm	433–483 mm


4.3 Ilmakanavan kauluksen poistaminen

Jos laite toimitetaan ilmakanava asennettuna, ilmakanavan kaulus on poistettava ennen laitteen asentamista kattoon.

1. Avaa ilmakehän kauluksen ruuvit.



2. Poista kaulus.



4.4 Laitteen asentaminen


Laite asennetaan kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä. Kiinnityspisteet on integroitu laitteen runkoon.



VAARA

Vakavan vamman riski. Varmista, että kiinnität laitteen tukevasti kattoon. Jos laitetta ei kiinnitetä asianmukaisesti, se voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman.

1. Asenna laite kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä.



2. Käytä tukia asentaessasi laitteen kattoon. Varmista, että käytettävät tuet soveltuvat asennuspaikalle ja katon materiaalille.

Huomaa! Tukien tulee kyetä kantamaan laitteen maksimipaino (56 kg).

Huomaa! Älä nosta laitetta putkien liitoksista, venttiileistä tai kondenssivesialtaasta. Voit nostaa laitteen kattoon käyttämällä esimerkiksi kipsilevynostinta.



VAROITUS

Käytä nostinta, jonka nostokyky riittää laitteen painolle.


- a. Jos käytät kierretankoja laitteen tukemiseen, kiinnitä kierretangon ja tuen välinen liitos lukkomuttereilla ja aluslevyillä.
 - b. Varmista, että tangot kiinnitetään tukevasti kattoon eivätkä ne irtoa.
3. Varmista, että laitteen ja katon välinen etäisyys on vähintään 30 mm.

4. Kun laite on asennettu kattoon, varmista vesivaakaa käyttämällä, että laite on vaakasuorassa.



HUOMIO

Laitteen pitää olla vaakasuorassa. Jos laite ei ole vaakasuorassa, kondenssivesi valuu väärällä tavalla ja siitä voi aiheutua vahinkoa laitteelle tai ympäristölle.




5. Varmista lisäksi, että erotinlevy on vaakasuorassa.



HUOMIO

Erotoinlevyn pitää olla vaakasuorassa. Jos levy ei ole suorassa, ilma ei kierrä oikein laitteen sisällä eikä laite toimi suunnitellulla tavalla.



6. Asenna lisävarusteet (ohjausventtiilit, sulkuventtiilit, ulkoinen valuma-allas jne.), jos ne on toimitettu erikseen.

4.5 Vesiliitännöjen tekeminen


Laite on tarkoitettu kytkettäväksi kylmä- ja/tai lämminvesikiertoon, joka ei voi vahingoittaa lämmönvaihdinta. Vesiliitännöjä koskevat tarkemmat tiedot annetaan tilauskohtaisesti valituista lisävarusteista riippuen.

Huomaa! Laitteen kytkeminen vesipiiriin aiheuttaa painehäviöitä. Ota yhteyttä valmistajaan, jos haluat saada tietoja tyyppikohtaisista painehäviöistä vesipiirissä.

1. Ennen kuin kytket laitteen kylmä- ja/tai lämminvesipiiriin, varmista, että vesipiirin veden
 - a. suurin mahdollinen käyttöpaine on 10 bar
 - b. vähimmäislämpötila on +4 °C (tulovesi)

Huomaa! Vesi ei saa koskaan jäättyä laitteen kasetin, kondenssivesialtaan tai putkien sisällä.

- c. enimmäislämpötila on +80 °C (tulovesi).
2. Kytke vesiliitännät alla esitetyllä tavalla.



- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Lämpimän veden sisääntulo | 5 | Lämpimän veden ulostulo |
| 2 | Kylmän veden sisääntulo | 6 | Kylmän veden ulostulo |
| 3 | Ilma-aukko | | |
| 4 | Kondenssiveden poistoaukko (vain valinnaisella kondenssivesipumpulla varustetut laitteet) | | |

3. Käytä litteitä tiivisteliittimiä, kun teet vesiliitännät. Varmista, että liittimen materiaali vastaa liittimen tyyppiä. Vääränlaiset liitinmateriaalit voivat vahingoittaa laitteen liitäntöjä.

Huomaa! Suurimmat mahdolliset kiristysmomentit ovat 11 Nm (1/2") ja 15 Nm (3/4"). Liitäntöjen kiristäminen liian kireälle voi rikkoa liitoksen tai vaurioittaa litteää tiivistettä.

Huomaa! Käytä aina liitäntöjen kiristämiseen kahta putkiavainta, jotta kiristämisestä aiheutuvat kuormat eivät siirry sisäiseen putkistoon. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa patterin tai sisäisen putkiston vakavan vaurioitumisen.

4.6 Kondenssiveden viemäröinnin asentaminen

Tehdasvalmisteinen Grand-laite on saatavana kondenssivesipumpulla (valinnainen) varustettuna tai ilman sitä.


Huomaa! Noudata aina kansallisia rakennusmääräyksiä, kun asennat viemäröinnin.

Katso kondenssiveden viemäröinnin asentamista koskevat lisätiedot *Kohdist* 4.6.1 *Viemäröinti ilman kondenssivesipumppua* ja 4.6.2 *Viemäröinti kondenssivesipumpulla (valinnainen)*.


4.6.1 Viemäröinti ilman kondenssivesipumppua

Varmista seuraavat asiat, kun asennat viemäröinnin:

1. Viemäriputken kaltevuus on vähintään 2 %.




2. Kiinnität kondenssivesiputken oikein ja putki on oikean kokoinen.



VAROITUS


Älä käytä liiallista voimaa poistoaukon liittäessä tehdessäsi, sillä tämä voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vuodon.

3. Putki ei ole taipunut tai lommoilla. Tämä voi heikentää virtausta tai estää sen kokonaan.



4.6.2 Viemäröinti kondenssivesipumpulla (valinnainen)

Grand-laite voidaan toimittaa varustettuna kondenssivesipumpulla 500 mm:n nousua varten. Pumpun painepuolella on poistoputki (muovia, ulkohalkaisija 15 mm, sisähalkaisija 12 mm), joka on yhdistetty kiinteään kondenssivesiputkeen. Kondenssiveden poistoaukko on samalla puolella kuin laitteen vesiputket.




Kuva 14: Yleisesitys viemäröinnistä kondenssivesipumpulla

1. Vesilukko
2. Laite
3. Kondenssivesiputken liitos
4. Viemäriputken liitos (liitokseen tulee olla pääsy huoltoluukun kautta)
5. Huoltoluukku (vähintään 600 mm)
6. Kondenssiveden viemäriputki
7. Poistoputki

7. Korvausilmayhde


Varmista ennen viemäroinnin asentamista, että:

- Kondenssivesiverkon putkien poikkileikkausalue on riittävä.
- Kondenssivesiputken poikkileikkausalue on riittävä, vähintään 22 mm.
- Asennat vesilukon kondenssivesiputkistoon, jos kondenssivesi johdetaan kiinteistön viemärijärjestelmään. Vesilukon koko riippuu asennuskorkeudesta ja sen mitoituksella varmistetaan, että vettä poistuu jatkuvasti riittävä määrä.
- Putki eristetään, jos laite asennetaan tiloihin, joissa putken pinnalle voi muodostua kondensaatiota.
- Tuet kondenssivesiputken siten, että se ei taivu mistään kohdasta.
- Otat huomioon korvausilman saannin, kun suunnittelet viemärointiä.




Kun asennat viemäroinnin varmista, että:


- Kytket kondenssivesipumpun letkun viemäriputkeen yläpuolelta.



- Letkun minimitaivutussäde on riittävä.



- Kondenssivesipumpun nousu on enintään 500 mm.



- Kytket laitteen viemäriputkeen jäykällä putkella (kuten Cu tai PVC).
- Kytket pumpun letkun tiukasti putkeen, jotta pumpun paineen vaihtelut eivät irrota letkua putkesta. Käytä tarvittaessa tiivistettä.

Huomaa! Älä työnnä letkua liian pitkälle viemäriputkeen. Letkun pää on noin 30–50 mm tiivisteen sisällä.

- Leikkaat letkun sopivan pituiseksi.

Huomaa! Älä jatka kondenssivesiletkua toisella letkulla.

Liitäntä viemäriverkkoon:


- Vedä laitteen kondenssivesiletku viemäriyhteen läpi halutun pituiseksi.
- Lyhennä letku tarvittaessa; varmista, että yhteen sisälle jää 30–50 mm letkua.

3. Liitä yhde kiinteään kondenssivesiputkeen.

Huomaa! Voit liittää viemäriyhteen ulkohalkaisijaltaan 22 mm:n kokoiseen kupariputkeen tai sisähalkaisijaltaan 32 mm:n kokoiseen viemäriiliitäntään.

Huomaa! Varmista, että viemäriyhteen ilma-aukko osoittaa ylöspäin ja että kaltevuus on enintään 45°.

Huomaa! Varmista, että kondenssivesipumpun letku ei tuki viemärijohtoa.



4. Varmista asennuksen jälkeen, että kondenssiveden viemäriputken kaltevuus on vähintään 2 %.

4.7 Sähköliitännöiden tekeminen



VAARA

Tappavan sähköiskun vaara. Laitteen jännitteellisten osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

Laitteen sähköitöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.



VAARA

Verkko- ja pienjännitteiset ohjausjohdot on asennettava erilleen. Älä koskaan vie verkko- ja ohjausjohtoja samassa kaapelissa. Se voi aiheuttaa laitteen vian, vakavan vamman tai kuoleman.




HUOMIO

Kun laite kytketään virtapiiriin, varmista, että kytkentä tehdään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Huomaa! Laitte on saatavana Vari- tai Vari Pro -varusteilla. Laitte toimitetaan varustettuna mallikohtaisilla johdotuskaavioilla, joita on käytettävä tehtäessä sähköasennukset.

Laitte toimitetaan johdotettuna (mukaan lukien sisäiset johdot) ja kytkettynä, joten se tarvitsee vain kytkeä verkkoon ja mahdollisiin ohjausjohtoihin asennuspaikalla. Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään, jos haluat lisätietoja tietyistä sähkö- ja ohjauskytkennöistä ja niihin vaadittavista johdoista.



Kuva 15: Sähkörasia


1. Kun kytket laitteen, varmista, että laitteen virtalähde suojataan etusulakkeella.
2. Jos samaan virtalähteeseen kytketään rinnakkain useita laitteita, varmista, että sulakkeen koko ja teho riittävät suojaamaan laitetta.
3. Varmista, että kaapelien koko vastaa maksimiarvoja, jotka on annettu laitteen tyyppikilvessä. (Katso *Kohta 3.3 Tyyppikilpi.*)

Huomaa! Virransyötön laitteeseen on oltava aina keskeytymätöntä. Kondenssivesipumppu ja laitteen automatiikka eivät toimi, jos virransyöttö katkeaa.

4. Kytke ulkoinen kaapeli laitteen kytkentärasiasa olevaan kytkentäkorttiin. Kytkentäkortti sisältää riviliittimen.

4.8 Ulkoisen valuma-altaan asentaminen


1. Asenna valuma-allas työntämällä se laitteen sivussa oleviin uriin.



4.9 Raitisilmaliitännän asentaminen

Raitisilmaliitäntä sijaitsee laitteen takapuolella. Sen halkaisija on 125 mm.

1. Asenna raitisilmaliitäntä kiinnittämällä se laitteeseen. Jätä sulikutulppa paikoilleen, jos et käytä raitisilmaliitäntää.




4.10 Säleikön asentaminen

Osa säleiköstä toimitetaan erillisessä pakkauksessa.


Huomaa! Varmista ennen säleikön asentamista, että erotinlevy on vaakasuorassa.

Huomaa! Maksimik ristysmomentti on 2,2 Nm.


1. Asenna ilmakehän kaulus.



2. Kiinnitä ilmakehän kaulus.



3. Asenna säleikkö.



4.11 Kondenssivesipumpun testaus




HUOMIO

Vesivahingon riski. Testaa kondenssivesipumppu laitteen asennuksen jälkeen.

Älä käytä laitetta ennen kuin testi on suoritettu onnistuneesti.

Kondenssivesipumppu on testattava ennen kuin laitetta voidaan käyttää. Tee vuototesti, kun olet asentanut laitteen kattoon ja tehnyt tarpeelliset sähkö- ja putkiasennustyöt.

1. Kaada pumpun testausta varten noin 2 litraa vettä ulkoiseen valuma-altaaseen.



2. Kun olet kaatanut veden altaaseen, varmista, että:
 - a. kondenssivesipumppu käynnistyy
 - b. pumppu siirtää veden kondenssiveden viemäriin
 - c. pumppu pysähtyy, kun vesi on siirretty viemäriin
 - d. järjestelmässä ei ole vuotoja.

Huomaa! Vuototesti on suoritettu onnistuneesti, jos pumppu käynnistyy, siirtää veden ja pysähtyy eikä järjestelmässä ole vuotoja.

3. Voit aloittaa laitteen käytön, jos testi suoritettiin onnistuneesti.
4. Jos testi epäonnistui, älä käytä laitetta ennen kuin testi on suoritettu uudelleen onnistuneesti.

5 Laitteen käyttö

5.1 Laitteen ohjaaminen

Laitteen puhallinmoottori on edistyksellinen elektronisesti kommutoitu (EC) moottori. Puhallinmoottoria ohjataan 0–10 VDC:n jännitteellä. Kun jännite on 0 V, moottori pysähtyy; kun jännite on 10 V, moottori käy täydellä nopeudella.

Voit säätää huoneen lämpötilaa muuttamalla laitteen nopeutta ja venttiilin asentoja, jotta asetettu lämpötila saavutetaan. Säästöventtiiliä ja nopeutta säädetään erillisellä huone-/taloautomaatiosäätimellä.

Huomaa! Tämä pätee vain, jos laitteessa on kaksi- tai kolmitieventtiilit.

Kondenssivesipumppua ohjataan sisäisesti. Kondenssivesipumppu toimii, vaikka laite sammutettaisiin säätimen tai taloautomaatiosäätimen avulla. Laite toimii itsenäisesti valitun säätötavan mukaisesti.

6 Laitteen huolto

6.1 Huoltoaikataulu



VAROITUS

Jos havaitset vesivuodon laitteen käytön aikana, sammuta laite ja ota yhteyttä huoltoon.

Laitteen asianmukainen toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa. Suosittelemme laitteen osien huoltoa seuraavan aikataulun mukaisesti.

OSA	TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLI
Säleikkö	Puhdista säleikkö puhtaalla ja nihkeällä liinalla.	Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
Suodatin	Puhdista suodatin pölystä imurilla. Huuhtelee suodatin vedellä.	Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
Kondenssivesiallas	Tyhjennä ja puhdista kondenssivesiallas.	Kerran 5 vuodessa tai tarpeen mukaan

Huomaa! Jos voimassa on paikallisia ja/tai asennuspaikkakohtaisia määräyksiä (esim. hygieniamääräyksiä), jotka eroavat edellä mainitusta huoltoaikataulusta, noudata näitä määräyksiä.

Huomaa! Katso huoltoa koskevat tarkemmat ohjeet seuraavista kohdista.

6.2 Säleikön puhdistaminen



VAROITUS

Tappavan sähköiskun vaara. Ennen kuin teet mitään huoltotöitä laitteelle, varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta eikä siinä ole jännitettä.



VAROITUS

Loukkaantumisen riski. Kun käytät tai huollat laitetta, varo sen liikkuvia osia loukkaantumisen välttämiseksi.

1. Avaa säleikkö.



2. Puhdista säleikkö puhtaalla ja nihkeällä liinalla.

Huomaa! Älä käytä puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa säleikköä.

3. Sulje säleikkö.

6.3 Suodattimen poistaminen

Suodattimet sijaitsevat säleikön takana. Suodattimien puhdistustarve riippuu laitteen sijaintipaikasta ja käytöstä.

Huomaa! Puhdista ja tarkista suodattimet säännöllisesti vähintään kerran vuodessa asennuspaikan olosuhteista riippuen. Säännöllisellä huollolla varmistetaan laitteen pidempi käyttöikä.




VAROITUS

Tappavan sähköiskun vaara. Ennen kuin teet mitään huoltotöitä laitteelle, varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta eikä siinä ole jännitettä.

1. Avaa säleikkö, jotta pääset käsiksi poistettavaan suodattimeen.



2. Poista suodattimet avaamalla niiden salvat.



3. Sulje säleikkö, kun suodatin on huollettu ja kiinnitetty takaisin laitteeseen.

Huomaa! Varmista, että suljet säleikön oikein.

6.4 Suodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen

Laitteen suodattimet on valmistettu synteettisestä materiaalista, ja ne voidaan puhdistaa vedellä.

Huomaa! Vaihda suodatin, jos sitä ei voi puhdistaa tai jos se on vaurioitunut.




VAROITUS

Tappavan sähköiskun vaara. Ennen kuin teet mitään huoltotöitä laitteelle, varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta eikä siinä ole jännitettä.


1. Avaa säleikkö nostamalla, jotta pääset käsiksi puhdistettavaan suodattimeen.




2. Poista suodattimet.



3. Puhdista suodatin pölystä imurilla.




4. Jos suodatin on imuroinnin jälkeen edelleen likainen, puhdista se haalealla vedellä huuhtelemalla.



5. Varmista, että suodatin on kuiva ennen kuin kiinnität sen laitteeseen.
6. Kiinnitä suodattimet.
7. Sulje säleikkö.

6.5 Huoltoluukun avaaminen


1. Avaa huoltoluukku.



VAROITUS

Tue aina huoltoluukkua toisella kädellä avatessasi sen. Jos luukku ei tueta, se putoaa ja seurauksena voi olla henkilövahinko.

2. Poista huoltoluukku.



6.6 Kondenssivesialtaan puhdistaminen




VAROITUS


Tappavan sähköiskun vaara. Ennen kuin teet mitään huoltotöitä laitteelle, varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta eikä siinä ole jännitettä.

Huomaa! Laitteeseen pääsee käsiksi huoltoa varten alapinnan kautta.


1. Avaa ja poista huoltoluukku. Katso tarkemmat ohjeet *Kohdasta 6.5 Huoltoluukun avaaminen*.
2. Irrota kondenssivesialtaan putki.



3. Paina kondenssivesialtaan kiinnikkeitä.




4. Poista kondenssivesiallas.




5. Puhdista kondenssivesiallas puhtaalla, nihkeällä liinalla.


Huomaa! Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa laitetta.




6. Varmista ennen kondenssivesialtaan kiinnittämistä takaisin laitteeseen, että se on kuiva.
7. Kiinnitä kondenssivesiallas.



8. Varmista, että kondenssivesiallas tulee paikoilleen oikein ja tukevasti.



9. Liitä putki.
10. Kaada altaaseen vettä. Testaa, että kondenssivesipumppu/viemäröinti toimii oikein.



11. Kiinnitä ja sulje huoltoluukku.

LIITE A: Vari-vaihtoehdon ohjausliitännät

Taulukko 2: Vari-vaihtoehdon ohjausliitännät

POS	Liitin	Toiminto	Tekninen kuvaus
PWR	L	230 V AC / vaihe	Sulake kortissa, enint. 5 A
	N	230 V AC / nolla	
	PE	Suojamaadoitus	
C1	AA	Hälytyskontakti (sisään tai ulos)	AUKI, kun hälytys on aktiivinen tai laitteeseen ei tule virtaa. Potentiaalivapaa.
	AA	Hälytyskontakti (sisään tai ulos)	AUKI, kun hälytys on aktiivinen tai laitteeseen ei tule virtaa. Potentiaalivapaa.
	V+	24 V:n lisäulostulo ohjauskortista. AC tai DC voidaan valita jumpperilla J1 (DC on valittuna, kun jumpperi on ALA-asennossa).	Maks. ulostulovirta 0,6 A
	G0	Signaalimaa. Kaikki I/O-signaalit yhdistetään tähän liittimeen.	Yleinen 24 V:n lisäulostulolle, 0–10 V:n ohjaustuloille, 0–10 V:n ohjausulostuloille, 24 VAC/DC:n ohjaustuloille ja 24 VAC:n ohjausulostuloille. Ei kytketty suojamaadoitukseen (PE).
C2	F	Puhaltimen nopeuden tulo, 0–10 V (lineaarinen) tai 24 V AC/DC PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -säättöä varten.	Impedanssi 50 kΩ. Haluttu ohjausmoodi havaitaan automaattisesti.
	C	Jäähdytysventtiilin ohjaustulo, 0–10 V (lineaarinen) tai 24 V AC/DC PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -säättöä varten.	Impedanssi 50 kΩ. Haluttu ohjausmoodi havaitaan automaattisesti.
	H	Lämmitysventtiilin ohjaustulo, 0–10 V (lineaarinen) tai 24 V AC/DC PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ -säättöä varten.	Impedanssi 50 kΩ. Haluttu ohjausmoodi havaitaan automaattisesti.
C3	1	Kiinteän puhaltimen nopeuden 1 ohjaustulo, 24 V AC- tai DC-säättö	Asetetaan aktiivisena etusijalle F-ohjaustuloon nähden.
	2	Kiinteän puhaltimen nopeuden 2 ohjaustulo, 24 V AC- tai DC-säättö	Asetetaan aktiivisena etusijalle F-ohjaustuloon nähden.
	3	Kiinteän puhaltimen nopeuden 3 ohjaustulo, 24 V AC- tai DC-säättö	Asetetaan aktiivisena etusijalle F-ohjaustuloon nähden.
	V+	Sama kuin liittimessä C1	Sama kuin liittimessä C1
COOL OUT	0–10 V	0–10 V:n venttiilin ulostulo jäähdytyksen toimilaitetta varten	Seuraa C-tuloa
	G0	Sama kuin liittimessä C1	Sama kuin liittimessä C1
	24 V	24 V AC:n PWM-ulostulo jäähdytyksen toimilaitetta varten / 24 V AC:n tehoulostulo 0–10 V:n toimilaitteita varten	Seuraa C-tuloa tai jatkuvaa 24 V AC:n ulostulojännitettä

POS	Liitin	Toiminto	Tekninen kuvaus
HEAT OUT	0–10 V	0–10 V:n venttiilin ulostulo lämmityksen toimilaitetta varten	Seuraa H-tuloa
	G0	Sama kuin liittimessä C1	Sama kuin liittimessä C1
	24 V	24 V AC:n PWM-ulostulo lämmityksen toimilaitetta varten / 24 V AC:n tehoulostulo 0–10 V:n toimilaitteita varten	Seuraa C-tuloa tai jatkuvaa 24 V AC:n ulostulojännitettä

LIITE B: Vari Pro -vaihtoehdon rekisterilistaus

Huomaa! Noudata asianmukaisia viiveitä kommunikoitaessa Modbus-protokollan kautta. Käytä vähintään 200 ms pollausviivettä. Jos havaitset väylävirheitä, lisää viivettä, kunnes virheitä ei ole. Kirjoita (= päivitä) puhaltimen nopeuden, jäähdytysventtiilin ja lämmitysventtiilin rekisterit jatkuvasti uudelleen vähintään 5 minuutin välein, vaikka haluttu arvo olisi 0. Kirjoita aina kaikkiin kolmeen rekisteriin, vaikka laitteessa ei olisi lämmitys- tai jäähdytysvaihtoehtoa.

Käytä alla olevaa rekisterikarttaa, jos kasettipatteria säädetään suoraan (ilman huonesäädintä).

Taulukko 3: Vari Pro -vaihtoehdon rekisterilistaus

Vari Pro FCU -säätimen rekisterikartta v 1.4					Modbus RTU RS485 38400, 8N1	
	Kuvaus	Lue/ kirjoita	Min.	Maks.	Laite	Huomautus/huomautukset
Kirjoita rekisteri 16 bitin kokonaislukurekisteriin						
4x00002	Aseta puhaltimen nopeus	W	0	100	%	0...100 = 0...10 V 0 = POIS PÄÄLTÄ 100 = PÄÄLLÄ 24 V
4x00003	Aseta jäähdytysulostulo	W	0	100	%	0...100 = 0...10 V 0 = POIS PÄÄLTÄ 100 = PÄÄLLÄ 24 V
4x00004	Aseta lämmitysulostulo	W	0	100	%	0...100 = 0...10 V 0 = POIS PÄÄLTÄ 100 = PÄÄLLÄ 24 V
4x00101	Nollaa huollosta muistuttava laskuri	W	0	1		1 = nollaus
4x35203	Valmistusvuosi	W	20xx	20xx		Modbus-rekisterin konfigurointi ja osoitteen kohdistus voidaan validoida nämä tiedot lukemalla.
4x35204	Valmistuskuukausi	W	1	12		
4x35205	Valmistuspäivä	W	1	31		
Lue rekisteri 16 bitin kokonaislukurekisteriin (*)						
3x00005	Hälytysrekisteri	R				Bit0: Kondenssianturin hälytys Bit1: Puuttuva kierrosluku puhaltimesta 1 Bit2: Puuttuva kierrosluku puhaltimesta 2 Bit3: Anturivika, vesi sisään Bit4: Anturivika, vesi ulos Bit11: Parametritiedosto Bit15: Huoltomuistutus (suodatinhälytys)
3x00007	Nykyisen puhaltimen nopeuden ulostulo	R	0	100	%	Skaalattu enimmäisnopeuteen
3x00010	Kondenssisäiliön tila	R	0	3		Taso 2 pumpun käynnistys, 3 hälytys

Vari Pro FCU -säätimen rekisterikartta v 1.4					Modbus RTU RS485 38400, 8N1	
	Kuvaus	Lue/ kirjoita	Min.	Maks.	Laite	Huomautus/huomautukset
3x00011	Kondenssivesi- pumpun tila	R	1	16		1 = POIS PÄÄLTÄ, 16 = PÄÄLLÄ
3x00012	Jäähdytysulos- tulo	R	0	1000	x10mV	Skaalattu enimmäisvirtaukseen
3x00013	Lämmitysulos- tulo	R	0	1000	xx10mV	Skaalattu enimmäisvirtaukseen
3x00018	Sisääntulevan veden lämpötila	R			x10C	
3x00019	Ulostulevan veden lämpötila	R			x10C	
3x00025	Huollosta muistuttava laskuri	R			h	
(*) Luetaan käyttöliittymän kautta Osoite: 3x00N (RR-2) N = laitteiden RR = rekisteriosoite määrä Esimerkki: 3x00010 (kondenssisäiliön tila) 1. laitteesta, käyttöliittymän osoite 3x00108						

LIITE C: Vari Pro -huonesäätimellä varustetun laitteen rekisterilistaus

Käytä alla olevaa rekisterikarttaa, jos kasettipatteria säädetään huonesäätimellä.

Taulukko 4: Vari Pro -huonesäätimellä varustetun laitteen rekisterilistaus

Vari Pro -käyttöliittymän rekisterikartta v 1.4					Modbus RTU RS485 Baudinopeus: 9k6, 19k2, 38k4 Pariteetti: Ei mitään, pariton, parillinen	
	Kuvaus	Lue/ kirjoita	Min.	Maks.	Laite	Huomautus/huomautukset
Kirjoita rekisteri 16 bitin kokonaislukurekisteriin						
4x00001	Sovellustila	W				1 = valmiustila (POIS PÄÄLTÄ) 2 = normaali 3 = poissa 4 = huuhtelu (asetta jäähdytyksen ja lämmityksen tehoksi 100 %) 5 = pysähtynyt 10 = testitila (salli jäähdytys/ lämmitys ilman puhallinta)
4x00003	Puhaltimen nopeuden säätö	W				0 = POIS PÄÄLTÄ, 1–3 = nopeus, 4 = auto
4x00004	Huoneen asetusarvo, normaali	W			x10C	
4x00005	Huoneen asetusarvo, poissa	W			x10C	
Lue rekisteri 16 kokonaislukurekisteriin						
3x00004	Sovellustila	R				0 = alustus 1 = valmiustila 2 = normaali, 3 = poissa 4 = huuhtelu 10 = testi
3x00006	Nykyinen puhaltimen säätö	R	0	4		0 = POIS PÄÄLTÄ, 1–3 = nopeus, 4 = auto
3x00007	Huoneen lämpötila	R			°C	x10
3x00008	Nykyinen huoneen asetusarvo	R			°C	x10
3x00009	Nykyinen puhaltimen nopeus	R	0	100	%	
3x00010	Jäähdytysulostulo	R	0	100	%	
3x00011	Lämmitysulostulo	R	0	100	%	

Vari Pro -käyttöliittymän rekisterikartta v 1.4					Modbus RTU RS485 Baudinopeus: 9k6, 19k2, 38k4 Pariteetti: Ei mitään, pariton, parillinen	
	Kuvaus	Lue/ kirjoita	Min.	Maks.	Laite	Huomautus/huomautukset
3x00103	Hälytys "Laite 1"	R				Bit0: Kondenssianturin hälytys Bit1: Puuttuva kierrosluku puhaltimesta 1 Bit2: Puuttuva kierrosluku puhaltimesta 2 Bit3: Anturivika, vesi sisään Bit4: Anturivika, vesi ulos Bit11: Parametritiedosto Bit15: Huoltomuistutus (suodatinhälytys)
3x00203	Hälytys "Laite 2"	R				



Suomi - pääkonttori

Chiller Oy
Louhostie 2
04300 Tuusula
Puh. +358 9 274 7670
info@chiller.fi
www.chiller.eu

Varaosat ja huolto:

Chiller Tuusula
Louhostie 2
04300 Tuusula
Puh. +358 40 662 0601
info@chiller.fi

Suomi

Chiller Jyväskylä
Yritystie 10 A
40320 Jyväskylä
Puh. +358 14 378 2511
jyvaskyla@chiller.fi

Chiller Kuopio
Vanttitie 7
70460 Kuopio
Puh. +358 17 263 1880
kuopio@chiller.fi

Chiller Lahti
Rajavartijankatu 9
15170 Lahti
Puh. +358 3 876 470
lahti@chiller.fi

Chiller Tampere
Aunankorvenkatu 9
33840 Tampere
Puh. +358 3 214 3250
tampere@chiller.fi

Chiller Turku
Ahokylänkatu 3
20780 Kaarina
Puh. +358 10 229 0850
turku@chiller.fi

Viro

Chiller Oy
Puh. +372 506 2986
ain.kuus@chiller.fi

Ruotsi

Chiller Sverige AB,
Ekerö
Puh. +46 85 450 2080
info@chillersverige.se
www.chiller.eu/se

Forsberg & Tibell Kyl AB
Jönköping
Puh. +46 36 332 0480
info@kyla.nu
www.kyla.nu

Norja

Chiller Norge AS, Oslo
Puh. +47 2207 2940
salg@chillernorge.no
www.chiller.eu/no